Syco RX-160 – Beknopte handleiding

Aan- / uitschakelen / Volume

Met de draaiknop bovenaan het toestel kan u het toestel eenvoudig in- en uitschakelen. Om het volume te regelen draait u diezelfde knop links of rechts tot u het gewenste volume bereikt.

Radio gebruiken (enkel voor het model met FM)

Door de onderste knop aan de linkerzijde van het toestel gedurende enkele seconden in te drukken kan u de radio in- of uitschakelen. Met de pijltjestoetsen of de cijfertoetsen kan u de gewenste frequentie instellen.

Extra frequenties programmeren

De Syco Rx-160 wordt geleverd met de frequenties van de Belgische wielerbond voorgeprogrammeerd. U kan indien u dit wenst makkelijk andere frequenties toevoegen.

-Ontgrendel indien nodig door op sleutel te drukken tot u de ontgrendelingstoon hoort.

-Druk éénmaal of tweemaal op ‘VM’ (rechtsbeneden op het klavier) tot u op het scherm enkel de frequentie ziet (dus geen kleiner cijfer meer rechts van de frequentie).

-Geef de frequentie in die u wenst op te slaan

-Druk op ‘f’

-Druk op ‘sleutel’

-Kies een vrij kanaal met de pijltjestoetsen (knipperend getal naast de frequentie)

-Druk nogmaals op ‘f’ om te bevestigen.