

KOMBIX UV-5R BASISHANDLEIDING

Aan- / Uitschakelen:

Draaiknop bovenop toestel naar links draaien om in te schakelen. Hoe verder naar links hoe hoger het volume. Om uit te schakelen, draai deze knop helemaal naar rechts.

Schakelen tussen VHF en UHF:

Druk op de knop 'BAND' om tussen deze twee frequentiebanden te schakelen

Schakelen tussen bovenste en onderste band op display:

Druk op knop 'AB' om gewenste band te selecteren

Schakelen tussen vrije ingave en geprogrammeerde frequenties:

Druk op rode 'VFO/MR' knop om gewenste mode te kiezen. In VFO modus zal u rechts op het display het nummer van het kanaal zien (bvb 01)

Frequenties opslaan:

- Kies de band op display (AB)
- Selecteer VHF of UHF (BAND)
- Zorg ervoor dat u in de modus 'VFO' zit (geen kanaal nummer rechts, enkel frequenties) en geef de frequentie in die u wil bewaren.
- Druk op 'MENU' + 2 + 7 en nogmaals op 'MENU'
- Kies een vrij kanaal met de pijltjestoetsen. Reeds gebruikte kanalen zijn aangeduid met 'CH-'. U moet een vrij kanaal kiezen!
- Druk nogmaals op 'MENU' om uw keuze op te slaan.
- Klaar, als u de stappen correct gevolgd hebt kan u de frequentie op het gekozen kanaal nummer terug vinden in 'MR' modus